

Instalación de un diodo Flyback/de abrazadera

Instalación

1. Pare el motor y desconecte el cable de tierra de la batería.
2. Retire las dos tuercas de los bornes del solenoide de la bomba de inyección. Deje los cables existentes en su lugar.
3. Ponga el cable rojo del paquete de diodo sobre el borne energizado (+) de la batería. (Vea el diagrama a la derecha.)
4. Ponga el cable negro sobre el borne de tierra (-) de la batería.
5. Vuelva a poner las tuercas de los bornes y apriete firmemente.
6. Vuelva a conectar el cable de tierra de la batería.

